

Fjärrkontollen


Med A-Target's fjärrkontroll kan du enkelt trycka iväg ett löp alternativt låta mikrofonen dekretera skottet och dra iväg löpet. Använd ditt system som vanligt ihop med fjärrkontrollen.

1. Initiera ditt system
2. Välj spel "Running Boar"
3. Välj hastighet och eventuell fördröjning
4. Tryck på fjärrkontrollens **vänstra** knapp för att starta, bild 1
5. På din smartphone klickar du i "manual mode" bild 2

Bild 1



Bild 2



Fjärrkontrollens olika lägen



Avstängd



Startar upp




Redo



Knapp aktiv



Mick aktiv



Viktigt – Varning – Viktigt – Varning – Viktigt – Varning – Viktigt – Varning – Viktigt – Varning – Viktigt – Varning – Viktigt – Varning – Viktigt

Kontrollera lagar & regler kring platsen där du tänker skjuta. Säkerställ att kulfånget är erforderligt för rörligt skytte, ha god marginal. Använd korrekt säkerhetsutrustning som hörselkåpor och skyddsglasögon.

Genväg till supportsidan

